

FAQ Easy-Click

1. Hülse löst sich

Sollte sich eine Hülse lösen, entweder Kunststoff oder Messing, kann diese mit einem starken Kleber (z.B. Zweikomponentenkleber) wieder befestigt werden.

2. Stäbe werden spröde

Sollte das Material der Stäbe durch Witterung oder der Nutzung spröde werden, kannst du diese einfach mit einem handelsüblichen Papiertuch oder einer Serviette gründlich abreiben, so erhält das Material wieder seine angenehme Oberflächenbeschaffenheit und Du verlängerst die Lebensdauer des Produkts.

3. Säuberung / Wartungsbedarf

Das Produkt an sich braucht keine spezielle Wartung bzw. hat keinen Bedarf zur separaten Säuberung. Sollte das Produkt beim Training dreckig werden (z.B. durch Schlamm, Staub), kann es einfach mit einem Tuch und Wasser gereinigt werden.

4. Übungsaufgaben

Siehe Gebrauchsanweisung.

5. Sicherheitshinweise

Siehe Gebrauchsanweisung.

Zu einem späteren Zeitpunkt ab Q1 20

6. Zusammenhang mit App

In Zukunft wirst Du Trainingsaufgaben in der App finden, die speziell für das Training mit Easy-Click kreiert worden sind. So kannst Du gezielt Deine Golffähigkeiten im Kurzspiel verbessern.